



www.richard-brink.de/shop

Montagehilfe Rost-Arretierung

Für unsere Roste mit Federsystem bieten wir eine zusätzliche Rost-Arretierung an. In diesem Fall legen wir Ihrer Lieferung pro Rost je vier Spangen bei. Diese werden in einem ersten Schritt in die dafür vorgesehenen Aussparungen eingelegt. Anschließend kann der Rost in die Rinne eingebracht und durch Druck arretiert werden.

Mithilfe der Arretierung werden die Roste auch für den Schwerlastverkehr nutzbar, sofern sie in Kombination mit den Rinnen die notwendigen Belastungsklassen erfüllen.

Zur Revision lassen sich die Spangen unter Zuhilfenahme zweier Schraubendreher einfach wieder lösen, um den jeweiligen Rost entnehmen zu können.

Einbau



Ausbau



Deutschland

Richard Brink GmbH & Co. KG
Görlitzer Straße 1-5
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
T +49 (0)5207 95 04-0
F +49 (0)5207 95 04-20
anfragen@richard-brink.de

Österreich

Richard Brink GmbH
Rosenheim 112 b
9805 Baldramsdorf
T +43 (0)4762 75 00-0
F +43 (0)4762 75 00-04
anfragen@richard-brink.at

Schweiz

Richard Brink GmbH
Badenerstrasse 549
8048 Zürich
T +41 43 210 96 14
anfragen@richard-brink.ch

