

Montageanleitung



Bild

Dateiname

Bildunterschrift



RichardBrink_Montageanleitung Vorbereitung: Die Dachfläche wird mit einer ersten Abdichtungsbahn aus Folie oder Bitumen versehen (Alle Montageschritte werden anhand eines Dachrand-Modells dargestellt).

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_Montageanleitung_Nexum01

Nexum Schritt 1: Das Basisprofil wird direkt am Dachrand oberhalb der ersten Abdichtung verschraubt.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_Montageanleitung_Nexum02a

Nexum Schritt 2: Eine zweite Schicht der Dachhaut wird in das Basisprofil eingeschoben.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_Montageanleitung_Nexum02b

Die Folienbahn muss zusätzlich mit dem Fixierungselement befestigt werden, bei Bitumen ist dies dank der gegebenen Materialstabilität nicht notwendig.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG

Montageanleitung



RichardBrink_
Montageanleitung_Nexum03

Nexum Schritt 3: Die eingesetzten Dachbahnen werden überlappend miteinander verschweißt.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_
Montageanleitung_Nexum04

Nexum Schritt 4: Abschließend werden zunächst die Ecken, dann die geraden Passstücke der Zierblenden auf das Basisprofil aufgesetzt.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_Montageanleitung
_Conar01

Conar Schritt 1: Nach dem Aufbringen der ersten Abdichtungsschicht wird das Aluminium-Profil am vorbereiteten Dachrand montiert.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_Montageanleitung
_Conar02a

Conar Schritt 2: Eine zweite Schicht Bitumen- oder Folienbahn wird in das Profil eingeschoben...

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG

Montageanleitung



RichardBrink_Montageanleitung
_Conar02b

...und in diesem Fall sowohl für Bitumen als auch Folie mit dem Fixierungselement befestigt.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_Montageanleitung
_Conar03

Conar Schritt 3: Die eingesetzten Dachbahnen werden überlappend miteinander verschweißt.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG