Pflanzkasten Modular Line

Aufbauanleitung



Zuerst positionieren Sie die Bodenplatte des Pflanzkastens.



Danach kann die erste Ecke mittels Schraubverbindung mit der Bodenplatte verbunden werden (kurze Schrauben: M6 x 16 mm).



Eine der Lisenen sowie das erste Seitenteil werden mit Schrauben am Anschlussflansch der Ecke fixiert (längere Schrauben: M6 x 20 mm).*



Für die Montage benötigen Sie einen 5er Innensechskant sowie einen 10er Maulschlüssel.



Hier sehen Sie eine Ansicht fertig montierter Boden- und Seitenflansche.



Um eine maximale Stabilität zu gewährleisten, müssen nicht alle Bohrungen der Flansche mit Schraubverbindungen versehen werden.*



Die Flanschverbindungen mit Lisenen steifen die Seitenwandungen aus und schützen vor Verformungen bei eingefüllter Pflanzerde.



Zusätzliche Stabilität bekommen die Pflanzkästen über Zugstreben, welche über die Flansche der Ecken verlaufen.



Die quer innerhalb der Ecken verlaufenden Zugstreben im oberen Bereich des Pflanzkastens erhalten auch den nötigen Freiraum für die im Anschluss der Montage erfolgende Bepflanzung.



Mit allen weiteren Ecken, Seitenteilen, Lisenen und Zugstreben wird ebenso verfahren



