



# Guide pour le montage des jardinières

Les parois latérales des jardinières sont équipées d'écrous à rivet préintégré grâce auxquels il est très simple d'emboîter les parois les unes aux autres, puis de les assembler avec des vis et des fermetures à baïonnette. 1 + 2



Une fixation vissée supplémentaire est ajoutée directement au pied de la jardinière. 3

**Toutes les vis et tous les écrous sont fournis avec la jardinière.**



Le bac intégré est inséré une fois les parois latérales montées.



Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos questions :  
+49 (0)52 07 / 95 04-0

