



Guide pour le montage des chapeaux de cheminée

Commencez par positionner le coffrage à bétonner sur la cheminée. La partie inférieure du cadre est élargie de manière à reposer sur un centimètre sur la cheminée. ① Le béton versé plus tard n'aura ainsi aucune chance de couler dans le vide de ventilation à l'arrière de l'habillage. Le cylindre de dilatation inséré dans le tirage de la cheminée occupe une fonction similaire : sa plaque empêche le béton de couler dans le tirage. ②



Example:
RB-SA 1

Le cylindre de dilatation doit être placé de manière à ce que la surface de cheminée reste dégagée au maximum afin d'assurer la liaison avec le



béton. Lorsque le béton coulé dans le coffrage a durci, le chapeau de cheminée et la souche sont fermement liés l'un à l'autre. Vous obtenez ainsi un système formant une unité parfaite. ③

Pour finir, placez le chapeau sur les tiges du coffrage et sécurisez-le à l'aide d'écrous. ④

Nous nous faisons un plaisir de répondre à toutes vos questions +49 (0)52 07 95 04-0



Vidéo de montage

Richard Brink @ YouTube

