



Technisches Datenblatt

Gussroste Zippa



Hersteller

Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und Vertrieb
Görlitzer Str. 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon: 0049 (0)5207 9504-0
Telefax: 0049 (0)5207 9504-20

Stand: 02/22



Produktbeschreibung

Bei dem Gussrost Zippa handelt es sich um eine Abdeckung von Linienentwässerungen Schwerlastbereich. Bei ihrer Gestaltung wurde darauf geachtet, dass die Verriegelungstechnik unterhalb der Trittplächen liegt, was einem ununterbrochenen und damit sauber fortlaufenden Design zugutekommt.

Belastungsklasse

Der Gussrost Zippa ist für die Belastungsklassen E600 (*LKW-befahrbar*) lieferbar.

Abmessungen

Einlaufbreite	Nennmaß	Höhe	Farbe	Einlaufquerschnitt
144 mm	DN 100	20 mm	Glimmer grau	237 cm ²
194 mm	DN 150	20 mm	Glimmer grau	335 cm ²

Die Standard-Rostlänge beträgt jeweils 500 mm.

Auf Kundenwunsch sind Sondermaße möglich.

Rutschhemmung

Die Rutschhemmung der Roste entspricht der Rutschbewertungsklasse R10.

Lichte Maschenweite

Die Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Unfallversicherung (*DGVU-Information 208-007 Roste – Auswahl und Betrieb*) sind erfüllt. Die Lichte Maschenweite darf maximal 10 mm betragen, um ein sicheres Begehen und Befahren sicherzustellen.



Rostfixierung

Rostfixierungen in Form von Clipverschlüssen sind standardmäßig im Produkt integriert.

Verwendete Materialien

Wir verwenden für unsere Roste ausschließlich europäisches Material aus Deutschland, Schweden, Frankreich und Italien.

Materialspezifikation

Gusseisen EN-GJS

Verarbeitungs- und Pflegehinweise

Die Roste können auf Maß abgelängt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass das Trennmedium (z.B. *Sägeblatt, Trennscheibe usw.*) absolut sauber ist bzw. keine Bestandteile anderer Metalle aufweist, da es sonst zu Korrosion kommen kann.

Staubpartikel anderer Metalle oder generelles Zuschneiden von Bauteilen mit Funkenflug auf das Produkt sind generell zu vermeiden. Sollten Staubpartikel oder Verschmutzungen anderer Metalle vorhanden sein, sind diese mit entsprechenden Reinigungsmitteln umgehend zu entfernen.

Das Reinigen der Roste darf nicht mit starken Säuren oder Basen erfolgen, sondern von Hand mit einem Besen oder, wenn erforderlich, mit einem Hochdruckreiniger.

Weitere Einbau- & Nutzungshinweise sowie Hinweise zum Material finden Sie unter:

<https://www.richard-brink.de/downloads/gesamtuebersicht.html>